

# Anlegg varsler ikke brannvesen. Ved brann ring 110!

## BRANNALARM/ forvarsel



Kun for brannansvarlig!



Nøkkel i betjeningsposisjon!

**1** Avstill pipelydi panelet ved å trykke på "STOPPSUMMER" -knappen


**2** Avstill alarm ved å trykke på "STOPP/START"-knappen

**3** Hold tilbake still knappenså lenge pipelyd høres. Systemet skal deretter gå tilbake til normal tilstand

STOPP SUMMER



STOPP / START



TILBAKESTILL

